



www.hp.com/go/pcaccessories

Cordless Mouse SCROLLING

User's Guide

English
Deutsch
Français
Italiano
Español

Contratto di licenza sul software HP

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE QUESTA APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO A CONDIZIONE

CHE IL CLIENTE ACCETTI TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. PROCEDERE

CON L'INSTALLAZIONE E L'USO DI QUESTO ACCESSORIO SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE SEGUONO. SE NON SI INTENDE ACCETTARE IL CONTRATTO, DISTRUGGERE ORA TUTTI I DISCHETTI O I CD-ROM ORIGINALI O RESTITUIRE L'ACCESSORIO E IL SOFTWARE COMPLETI PER OTTENERE IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO.

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA

PER I PRODOTTI SOFTWARE REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DELL'ACCESSORIO HP E ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE NON HP REPERITE IN ALTRI DOCUMENTI O MATERIALI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSORIO.

Nota: Il software del sistema operativo Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft con l'utente finale per il prodotto software, contenuto nella documentazione fornita da Microsoft.

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

USO. Il Cliente è autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli è invece consentito di usare il software in rete o su più di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge. **COPIE E ADATTAMENTI.** Il Cliente ha la facoltà di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo. **PROPRIETÀ:** Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione del presente contratto. **TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE.** Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte. **SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE.** Il Cliente non è autorizzato a concedere in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard. **RISOLUZIONE.** Hewlett-Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempimento di una qualunque di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempimento nel termine di trenta (30) giorni.

AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato. (9 Nov. 1998)

Garanzia hardware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware limitata per il periodo di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originale.

A propria discrezione, Hewlett-Packard deciderà se riparare l'accessorio difettoso o sostituirlo con uno nuovo, dello stesso tipo o di tipo equivalente.

Qualora questo accessorio sia stato acquistato e sia utilizzato con un personal computer HP Vectra o Brio o con un PC Workstation HP Kayak, sarà da ritenersi coperto dalla garanzia del computer che lo ospita, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo di copertura.

Per i limiti della garanzia, le responsabilità del cliente e altri termini e condizioni, si rimanda alla dichiarazione di garanzia che accompagna il personal computer o il PC workstation HP.

Garanzia sul software HP

QUESTA DICHIARAZIONE DI GARANZIA HA PRIORITA' SU ALTRE DICHIARAZIONI DI GARANZIA SUL SOFTWARE INCLUSE CON IL PRODOTTO.

Garanzia di novanta giorni sul software

HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non garantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto né esente da errori. HP non offre alcuna garanzia in merito all'utilità di qualsiasi software fornito con il computer. Se non indicato esplicitamente da HP, spetta al cliente procurarsi la versione più recente di qualsiasi software e supporto direttamente dal relativo proprietario o rivenditore autorizzato. Nel caso in cui questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, HP provvederà al rimborso o alla sostituzione del supporto fisico. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire i supporti in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le copie.

Supporti rimovibili (se forniti)

HP garantisce che i supporti rimovibili, se forniti, sono esenti da difetti di materiali e di manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Nel caso in cui il supporto si rivelasse difettoso durante il periodo della garanzia, il Cliente dovrà restituirlo ad HP per la sua sostituzione. Qualora HP non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto in un periodo di tempo ragionevole, l'unica alternativa del cliente sarà il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e distruzione di tutte le copie su supporti non rimovibili del software.

Richieste di garanzia

Il Cliente deve notificare ad HP per iscritto qualunque richiesta di garanzia non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

La garanzia di cui sopra non vale per difetti risultanti da: uso incorretto; modifiche non autorizzate; funzionamento o stoccaggio non conformi alle specifiche ambientali del prodotto; danni dovuti al trasporto; manutenzione non adeguata; o difetti risultanti da un uso di software, accessori, supporti, forniture, beni di consumo non HP o componenti non designati ad un uso con il prodotto.

HP NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA, NE' SCRITTA NE' ORALE, RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO. QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' A PARTICOLARI USI E' COMUNQUE LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA ILLUSTRATA SOPRA. ALCUNI STATI O PROVINCE NON PERMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, E COSI' LE SUDDETTE LIMITAZIONI POSSONO NON VALERE.

Questa garanzia attribuisce diritti legali specifici. Sono validi anche altri diritti, che variano da stato a stato o da provincia a provincia.

Limitazione di responsabilità e rimedi

I RIMEDI DI CUI SOPRA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INERENTE O CONSEGUENTE (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI) IN BASE A GARANZIA, CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, cosicché le suddette limitazioni o esclusioni possono non valere.

Indicazioni per il massimo comfort durante l'utilizzo di mouse e altri dispositivi di input

Avvertenza: l'uso inappropriato di tastiere, mouse e altri dispositivi di input è stato associato all'insorgenza di lesioni e dolori. Per ridurre tale rischio, seguire le precauzioni seguenti. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'uso corretti del computer e delle periferiche utilizzati, visitare il nostro sito web <http://www.hp.com/ergo/>. Cercare il documento "Working In Comfort with Your HP Computing Equipment".

- Quando si utilizza la tastiera, il mouse o qualsiasi altro dispositivo di input, tenere le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione rilassata.
- Appoggiare le dita delicatamente sul mouse. Mantenere le mani e le dita rilassate. Non afferrare il mouse con troppa forza.
- Per attivare i pulsanti e lo scroller del mouse, della trackball e di altri dispositivi di input, è sufficiente esercitare una lieve pressione con le dita. L'utilizzo di eccessiva forza può provocare una sollecitazione eccessiva a tendini e muscoli di mani, polsi e avambracci.
- Se si utilizza un mouse con pulsante scroller, accertarsi di tenere le dita e la mano in una posizione rilassata quando si attiva lo scroller. Questo tipo di mouse inoltre consente solitamente di trarre vantaggio da funzioni speciali (per esempio AutoScroll e Universal Scroll) che riducono al minimo il numero di pressioni dei pulsanti del mouse e di spostamenti del mouse stesso. Un altro accorgimento per il massimo il comfort consiste nell'alternare lo scorrimento tradizionale (mediante l'uso delle barre di scorrimento) con lo scorrimento mediante pulsante scroller.
- Quando si utilizza il mouse, la trackball, la penna ottica, la tavoletta grafica o qualsiasi altro dispositivo di input, collocarlo il più vicino possibile alla tastiera e tenerlo alla stessa altezza della tastiera in modo da non doversi allungare eccessivamente per usarlo.
- Usare un tappetino per mouse di buona qualità per ottenere una prestazione ottimale del mouse e ridurre così movimenti della mano e del polso inutili.

-
- Eseguire la pulizia del mouse e della trackball con regolarità. La rimozione della polvere e dello sporco accumulati aiuta a garantire un funzionamento corretto del dispositivo e a ridurre movimenti della mano e del polso inutili.

Mouse cordless con scroller

Guida all'utilizzo

La presente guida descrive come installare l'hardware e il software del mouse, come utilizzare il pulsante scroller e come selezionare le opzioni relative al mouse in Microsoft®, Windows® 95, Windows® 98 e Windows® NT.

1. Installazione delle batterie

Cordless Wheel Mouse utilizza due batterie alcaline AAA. Per prestazioni ottimali si consiglia di usare unicamente batterie alcaline.

1. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie posto nella parte superiore del mouse. Per aprire il coperchio, premere la linguetta situata nella parte inferiore del mouse.
2. Rimuovere il coperchio.
3. Inserire le due batterie AAA. L'illustrazione nell'alloggiamento delle batterie mostra la posizione corretta.
4. Dopo avere installato le batterie, rimontare il coperchio dell'alloggiamento con attenzione.

Informazioni sulle batterie – Importante

Quando il livello delle batterie è basso, il software MouseWare visualizza una finestra di dialogo nella quale si consiglia di sostituire le batterie.

In alternativa è possibile controllare il livello delle batterie nella scheda Cordless della finestra di dialogo Proprietà - Mouse.

Eliminare le batterie esaurite come indicato dal produttore. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Se le batterie non sono utilizzate correttamente, possono essere all'origine di esplosioni o perdite e causare ustioni e lesioni. Le batterie non devono essere aperte, rotte, incendiate, esposte a fonti di calore superiori a 100° C, immerse in acqua, installate in modo inadeguato o ricaricate. Materiali conduttivi, come anelli, braccialetti e chiavi, possono mettere le batterie in corto circuito causando surriscaldamento, perdite o esplosioni. Quando non si utilizza il dispositivo cordless per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e conservarle in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

2. Collegamento del ricevitore

Il mouse impiega la tecnologia digitale a onde radio e comunica efficacemente con il computer grazie alle onde radio. Il mouse è privo di cavi, causa di intralcio, e non utilizza la tecnologia a raggi infrarossi che spesso richiede il posizionamento del dispositivo di fronte al ricevitore. Comunica invece tramite onde radio la cui frequenza viene captata dal ricevitore e trasmessa al computer.

Il ricevitore viene collegato tramite un unico cavo alla porta mouse del computer.

Attenzione: prima di installare il cavo del ricevitore, spegnere il computer. Non collegare o scollegare i cavi mentre il computer è acceso poiché la porta o il computer potrebbero subire dei danni permanenti.

1. Verificare che il computer sia spento.
2. Collegare il cavo del ricevitore alla porta mouse PS/2 del computer. Se si collega il cavo del mouse alla porta PS/2, rimuovere l'adattatore della porta seriale. Assicurarsi che le frecce sul cavo e sull'adattatore siano allineate.
3. Accendere il computer e installare il software MouseWare®

per utilizzare tutte le funzioni del mouse.

3. Installazione del software

1. Avviare il computer e Windows e quindi inserire il dischetto del software n. 1 nell'unità.
2. Fare clic su Avvio nella barra delle applicazioni e quindi selezionare Esegui.
3. Nella finestra di dialogo Esegui applicazione digitare A:\SETUP e fare clic su OK. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4. Utilizzo del software

Il software MouseWare consente di assegnare funzioni ai pulsanti, controllare lo spostamento del puntatore e configurare il mouse.

Accesso al software

Per accedere al software MouseWare fare doppio clic sull'icona del mouse nel Pannello di controllo di Windows per visualizzare la finestra Proprietà - Mouse.

Scheda Setup rapido. In questa scheda sono visualizzate la figura del mouse utilizzato e le funzioni assegnate ai pulsanti. Inoltre è possibile configurare il mouse mediante l'installazione guidata.

Scheda Puntatori. Consente di modificare l'aspetto del puntatore sullo schermo.

Scheda Pulsanti. Consente di assegnare le funzioni ai pulsanti e allo scroller del mouse e di selezionare la quantità di scorrimento per lo scroller. In questa scheda viene inoltre visualizzata la figura del mouse e le funzioni assegnate ai pulsanti.

Scheda Moto. Consente di regolare la velocità e l'accelerazione del puntatore, di selezionare l'opzione relativa alla traccia del puntatore (Windows 95 e 98) e di attivare la funzione Impostazione posizionamento predefinita (Windows NT).

Scheda Dispositivi. Fornisce informazioni relative alla versione e al mouse utilizzati.

Assegnazione di funzioni ai pulsanti

È possibile assegnare ai pulsanti del mouse le funzioni più comuni mediante la scheda Pulsanti della finestra di dialogo Proprietà - Mouse. Queste funzioni comprendono Clic/Selezione, Menu contestuale/Selezione alternativa, doppio clic, Risorse del computer, guida in linea di Windows, pulsante centrale, menu Avvio e Universal Scroll.

Per assegnare le funzioni ai pulsanti:

1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà - Mouse. Per ulteriori informazioni vedere la sezione relativa all'accesso al software Mouseware.
2. Fare clic sulla scheda Pulsanti. Vengono visualizzate le funzioni correntemente assegnate ai pulsanti. Le funzioni disponibili per ogni pulsante sono elencate nella rispettiva casella di riepilogo a discesa. È possibile assegnare queste funzioni a un pulsante o allo scroller del mouse. (Per utilizzare lo scroller come un normale pulsante del mouse è sufficiente premerlo.)
3. Per visualizzare l'elenco delle funzioni, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso. Per scorrere le funzioni non visualizzate, usare la barra di scorrimento. Per selezionare una funzione, farvi clic sopra. La funzione selezionata viene visualizzata ed evidenziata.
4. Fare clic su Opzioni per specificare le opzioni per AutoScroll e Universal Scroll. È possibile definire le impostazioni per queste funzioni solamente se queste sono state assegnate ai pulsanti del mouse.
5. Una volta assegnate le funzioni ai pulsanti e definite le opzioni, fare clic su OK per confermare le selezioni.

5. Uso del pulsante scroller

Il mouse e il software MouseWare consentono di eseguire lo scorrimento in tutte le applicazioni di Windows.

Scorrimento

Per scorrere in su, spostare lo scroller in avanti; per scorrere in giù, spostarlo indietro. Lo scroller può essere utilizzato come un normale pulsante del mouse semplicemente premendolo.

Per uno scorrimento più uniforme nelle applicazioni compatibili con Microsoft Office® 97 usare la funzione di scorrimento compatibile con Office 97, situata nella scheda Pulsanti della finestra di dialogo Proprietà - Mouse.

Impostare lo scroller del mouse mediante la scheda Pulsanti della finestra di dialogo Proprietà - Mouse in modo tale da specificare la quantità di scorrimento in rapporto allo spostamento dello scroller stesso.

Per impostare lo scorrimento:

1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà - Mouse. Per ulteriori informazioni vedere la sezione relativa all'accesso al software Mouseware. Quindi fare clic sulla scheda Pulsanti.
2. (Facoltativo) Assegnare la funzione Universal Scroll o AutoScroll a un pulsante o allo scroller del mouse. (Si tenga presente che lo scroller consente di eseguire lo scorrimento solamente in senso orizzontale e verticale.)
3. Selezionare la casella di controllo Usa solo scorrimento compatibile con Office 97 per attivare questa opzione.
4. (Facoltativo) Fare clic su Opzioni per visualizzare opzioni supplementari relative a Universal Scroll e AutoScroll.
5. Fare clic su OK affinché le selezioni abbiano effetto.

AutoScroll

Questa funzione consente di scorrere automaticamente i documenti senza dovere continuamente agire sullo scroller. È possibile utilizzare la funzione di AutoScroll nelle applicazioni di Windows 95 e Windows 98 e in quelle compatibili con Office 97.

Per utilizzare la funzione AutoScroll:

1. Usare la scheda Pulsanti per assegnare la funzione di AutoScroll a un pulsante o allo scroller del mouse.
2. Posizionare il puntatore in un'applicazione o finestra compatibile.
3. Fare clic sullo scroller o sul pulsante del mouse fino a quando non compare l'icona relativa all'AutoScroll.
4. Allontanare il mouse dall'icona AutoScroll per iniziare lo scorrimento. Per effettuare uno scorrimento ininterrotto non occorre continuare a muovere il mouse. La distanza tra il puntatore e l'icona AutoScroll determina la velocità di scorrimento: più il puntatore è lontano dall'icona, maggiore è la velocità di scorrimento.
5. Per interrompere lo scorrimento automatico, premere un tasto qualsiasi o uno dei pulsanti del mouse.

Universal Scroll

Consente di effettuare lo scorrimento del documento senza utilizzare le barre di scorrimento o lo scroller del mouse. Per usare lo Universal Scroll, premere il pulsante a cui è stata assegnata la funzione e spostare il mouse nella direzione in cui si desidera eseguire lo scorrimento. Per disattivare l'opzione, fare clic con un pulsante qualsiasi del mouse.

Per assegnare la funzione Universal Scroll, usare la scheda Pulsanti della finestra di dialogo Proprietà - Mouse. Questa scheda consente inoltre di selezionare la quantità di scorrimento. Se si seleziona la casella

di controllo Usa solo lo scorrimento compatibile con Office 97,

lo Universal Scroll funzionerà *solamente* nelle applicazioni compatibili con Office 97.

Zoom

Con lo zoom si effettua l'ingrandimento e la riduzione dei documenti. Questa funzione è disponibile solo nelle applicazioni compatibili con Office 97 che supportano lo zoom.

Per effettuare lo zoom:

1. Posizionare il puntatore in un'applicazione compatibile con Office 97 o in una finestra che supporta questa funzione.
2. Premere e tenere premuto il tasto Ctrl e contemporaneamente eseguire le seguenti operazioni:
 - per ingrandire, spostare lo scroller in avanti;
 - per ridurre l'ingrandimento, spostare lo scroller indietro.

Zoom di dati

Consente di espandere e comprimere la struttura dei documenti elaborati in applicazioni di trattamento testi o fogli elettronici.

Per eseguire lo zoom di dati:

1. Posizionare il puntatore in un'applicazione compatibile con Office 97.
2. Collocare il puntatore sulle informazioni da ingrandire o ridurre.
3. Premere e tenere premuto il tasto Maiusc e contemporaneamente eseguire una delle seguenti operazioni:
 - per ingrandire, spostare lo scroller in avanti;
 - per ridurre l'ingrandimento, spostare lo scroller indietro.

Nota: lo zoom di dati funziona solamente nelle applicazioni compatibili con Office 97 che supportano questa funzione. Per impostare lo zoom di dati, selezionare l'opzione Usa solo scorrimento compatibile con Office 97 nella scheda Pulsanti.

6. Modifica dell'aspetto del puntatore

Per modificare l'aspetto del puntatore, usare la finestra di dialogo Proprietà - Mouse.

Velocità puntatore. Stabilisce la velocità di spostamento del puntatore sullo schermo e la distanza da esso percorsa quando si sposta il mouse.

Traccia puntatore (*Windows 95 e Windows 98*). Fa sì che il puntatore lasci una scia dietro di sé quando si sposta sullo schermo. Questa funzione rende più facile l'individuazione del puntatore sugli schermi a cristalli liquidi.

Combinazioni di puntatori. Si tratta di un gruppo di indicatori usati come meccanismo principale per la selezione e il puntamento in Windows. Per modificare l'aspetto del puntatore, selezionare una combinazione diversa nella scheda Puntatori della finestra di dialogo Proprietà - Mouse.

Impostazione predefinita posizionamento puntatore (*Windows NT*). Consente di spostare automaticamente il puntatore sul pulsante di comando predefinito nelle finestre di dialogo standard di Windows. Grazie a questa funzione non occorre posizionare manualmente il puntatore sul pulsante appropriato ogni volta che si apre una finestra di dialogo.

7. Impostazione del mouse per utenti mancini

Per impostare il mouse per utenti mancini, eseguire l'installazione guidata del mouse selezionando l'opzione corrispondente nella scheda Setup rapido oppure modificare le funzioni assegnate ai pulsanti nella scheda Pulsanti.

1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà - Mouse. Per ulteriori informazioni vedere la sezione relativa all'accesso al software Mouseware.
2. Quindi fare clic sulla scheda Pulsanti.
3. Nella casella di riepilogo a discesa per il pulsante destro selezionare la funzione Clic/Selezione. Nella casella di riepilogo a discesa per il pulsante sinistro selezionare la funzione Menu contestuale/Selezione alternativa.
4. Fare clic su OK per confermare le modifiche.

8. Pulizia del mouse

Se i movimenti del puntatore sono irregolari, può darsi che occorra pulire la sfera del mouse.

1. Rimuovere l'anello e quindi la sfera. Sulla parte inferiore del mouse esercitare pressione nella direzione della freccia Open (Apri) stampata sull'anello.
2. Spolverare la sfera con un panno pulito e non lanoso, quindi soffiare delicatamente all'interno della gabbia per rimuovere polvere e pulviscolo.
3. Controllare se vi è accumulo di polvere sui rulli di gomma all'interno della gabbia. Di solito si manifesta sotto forma di una striscia intorno alla parte centrale del rullo.

-
4. Se sono sporchi, pulire i rulli usando un batuffolo di cotone leggermente imbevuto di alcol isopropilico. Una volta terminata la pulizia, accertarsi che i rulli all'interno della gabbia siano situati nei rispettivi canali.
 5. Accertarsi che non rimanga lanugine sui rulli.
 6. Rimontare la sfera e l'anello.

Ricerca e soluzione dei problemi

Il mouse non funziona dopo l'installazione

Provare quanto descritto di seguito.

- Verificare di avere collegato il ricevitore correttamente. Il cavo del ricevitore deve essere collegato alla porta mouse o alla porta seriale del computer.
- Per ottenere una prestazione ottimale, collocare il ricevitore a una distanza di *almeno* 20 centimetri da altri dispositivi elettrici come il computer, il monitor e altre unità esterne.
- Verificare di avere installato le batterie correttamente.
- Stabilire la comunicazione tra il ricevitore e il mouse. Premere il pulsante di connessione sul ricevitore e quindi premere il pulsante del canale sulla parte inferiore del mouse.
- Se si sta lavorando su una superficie metallica, utilizzare un tappetino per il mouse e ruotare il ricevitore su un lato per una migliore ricezione.

Il mouse non viene individuato

Quando si utilizza il mouse è possibile che questo non venga individuato dal computer.

Per ovviare al problema, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- Assicurarsi che il mouse sia collegato alla porta corretta. Non collegare o scollegare il cavo del ricevitore mentre il computer è acceso.
- Assicurarsi che la porta seriale (o mouse) sia configurata correttamente. Consultare la documentazione fornita con il computer per l'esatta configurazione della porta.
- Può darsi che altri dispositivi del sistema (per esempio una scheda modem) creino conflitti con il mouse. Controllare le impostazioni di IRQ/indirizzo di tali dispositivi e, se necessario, modificarle. Consultare la documentazione fornita con il computer per apportare le modifiche necessarie.
- Per stabilire se il problema è causato dal mouse o è inerente al sistema, provare a collegare il mouse a un altro sistema oppure a utilizzare un mouse diverso con il sistema in uso.

Il puntatore non si sposta correttamente sullo schermo

Pulire la sfera e i rulli del mouse. Per ulteriori informazioni vedere "Pulizia del mouse". Provare a cambiare la posizione del ricevitore. Può darsi che il ricevitore sia troppo lontano dal mouse o che il monitor del computer (o un oggetto di metallo di grandi dimensioni) interferisca con la ricezione radio del ricevitore. Inoltre le batterie del mouse potrebbero essere quasi esaurite. Verificare le batterie del mouse come illustrato nella sezione "Il mouse non funziona dopo l'installazione" e sostituire le batterie se necessario.

Può darsi che occorra cambiare il canale radio digitale del mouse. Con il computer acceso e il ricevitore collegato correttamente, premere il pulsante del canale nella parte inferiore del mouse. La spia verde di connessione sul ricevitore dovrebbe lampeggiare.